

サイドブレーキ用キット取り付けメソッド



先端までは裏返しません

- ① 本体を裏返します。



2cm程度残します

2cm程

- ② 裏返した本体をサイドブレーキに挿し込みます。この時、本体とサイドブレーキの隙間ができないように気を付けてください。



- ③ そのまま裏返した本体を戻すように装着します。
余った革はヘラなどで内側へ押し込んで完成です。